

Agora Theater - Die Freiwilligen Angsthasen
Scheinwerferliste (Stand 28.05.2023)

Spielort: _____ Datum: _____

DMX Adr	Ch	Scheinwerfer	Leistung	Folie	Einstellung
	1	RJ 310 PC	1KW		Frontlicht L (ohne mittlere Tür)
	2	RJ 310 PC	1KW		Frontlicht M L (ohne linke Türposition)
	3	RJ 310 PC	1KW		Frontlicht M R (ohne rechte Türposition)
	4	RJ 310 PC	1KW		Frontlicht R (ohne mittlere Tür)
	5	RJ 310 PC	1KW		Gasse Vorbühne (Prolog)
	6	RJ 310 PC	1KW		Gasse Vorbühne (Prolog)
	7	RJ 310 PC	1KW		Kleiner Spot für Picknick am Ende (Bühnenkante links von mitte)
	8	RJ 310 PC	1KW		Vorderlicht hinten mitte (mittlere beiden Wände)
	9	RJ 310 PC	1KW		Vorderlicht hinten mitte (mittlere beiden Wände), ohne Tür Anfangsposition!
	10	RJ 310 PC	1KW		Toplight Links vorne (ohne hintere Ecken)
	11	RJ 310 PC	1KW		Toplight rechts vorne (ohne hintere Ecken)
	12	ETC Source4 + iris	1KW	L201	(Optional) Fixer Profiler auf Telefon
	13	RJ 310 PC	1KW		Aufhellung Zettelwand
	14	RJ 310 PC	1KW		Aufhellung Zettelwand
	15	RJ 310 PC	1KW		Streiflicht Tür (Anfangsposition)
	21	RJ 310 PC	1KW	L201	Gasse Links vorne
	22	RJ 310 PC	1KW	L202	Gasse rechts vorne
	23	RJ 310 PC	1KW	L203	Gasse links hinten
	24	RJ 310 PC	1KW	L204	Gasse rechts hinten (ohne Technik-Ecke)
	31	Houselights			Publikumslicht
505	91	Captain D			Nebelmaschine
511	92	Tour Hazer II			Hazer
401	100	Ayrton Diablo S			Movinglight
100	101	Eurolite LED7C-12			Backlight Floor Rückwänden
120	102	Eurolite LED7C-11			Backlight Floor Rückwänden
140	103	Eurolite LED7C-10			Toplight Links vorne
160	104	Eurolite LED7C-9			Toplight rechts vorne
200	107	Briteq Powerpixel 4			Backlight Top Rückwände
220	108	Briteq Powerpixel 5			Backlight Top Rückwände